

TURMIX

10 Schritte zum perfekten Espresso

1. Espressomaschine mit Siebträger 5 min. aufheizen lassen
 2. System und Tassen durch einen Leerbezug vorwärmen
 3. Siebeinsatz und Siebträger mit Tuch säubern und trocknen
 4. Pulver fein gemahlen von der Kaffeemühle beziehen (z.B. TURMIX TX 90 bei Stufe 5–10)
 5. Siebträger gut füllen (leicht gehäuft)
 6. Kaffeepulver gleichmässig in alle Richtungen mit dem Finger verteilen
 7. Tampen: senkrecht von oben und gleichmässig fest andrücken
 8. Rand des Siebträgers abstreichen
 9. Siebträger fest in die Maschine einspannen
- Das perfekte Crema entsteht, wenn der Pumpendruck am Manometer im mittleren Bereich stehen bleibt.

Optimierungsmöglichkeiten

- a. Veränderung des Mahlgrades: feinere Mahlung verwenden für noch mehr Aroma, z.B. für Ristretto
- b. Das Kaffeepulver sollte in angedrücktem Zustand bis zum Rand vom Siebeinsatz plan gefüllt sein.
- c. Kaffeepulver mehr andrücken. Siebträger auf eine geeignete Unterlage (Tampmatte) mit ca. 15 kg andrücken und einer Vierteldrehung beenden.

Obtenir un espresso parfait en 10 étapes

1. Faire chauffer la machine à espresso avec le porte-filtre pendant 5 min.
 2. Préchauffer le système et les tasses en procédant à une préparation à vide
 3. Nettoyer et sécher le filtre et le porte-filtre avec un torchon
 4. Tirer le café moulu du moulin (par exemple TURMIX TX 90, niveau 5 à 10)
 5. Porte-filtre bien rempli (légèrement bombé)
 6. Bien répartir le café moulu dans tous les sens avec le doigt
 7. Tassage: appuyer fort de haut en bas et de façon régulière
 8. Dégager le bord du porte-filtre
 9. Serrer fermement le porte-filtre dans la machine
- La crème parfaite est obtenue lorsque la pression de pompage reste bloquée dans la partie médiane du manomètre.

Possibilités d'optimisation

- a. Modification du degré de mouture: utiliser une mouture plus fine pour obtenir un arôme plus intense (p.ex. un ristretto)
- b. Il est recommandé de remplir de façon plane le café moulu serré jusqu'au bord du filtre.
- c. Appuyer davantage sur le café moulu. Appuyer sur le porte-filtre sur un support approprié (tapis de tassage) avec une pression d'environ 15 kg et terminer cette étape en effectuant un quart de tour.